

PERGO®

DOGHE E PIASTRE IN VINILE
LEAFLET MANUTENZIONE 2023



PERCHÉ USARE I PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE PERGO?

- Puliscono e mantengono pulito e igienizzato il tuo pavimento Pergo, proteggendo anche la superficie.
- Preservano il carattere originale del tuo pavimento Pergo evitando l'accumulo di sporco e di residui antigienici.
- L'utilizzo di questi prodotti è un buon modo per salvaguardare la garanzia del tuo pavimento Pergo.
- I prodotti sono sviluppati e testati specificamente per i pavimenti in vinile Pergo, così avrai la certezza di dare al tuo pavimento la giusta manutenzione.

FLOOR CLEANER E SPOT CLEANER PERGO OFFRONO UNA SOLUZIONE EFFICACE E ATTENTA PER LA MANUTENZIONE DEL TUO PAVIMENTO.

- Formula biodegradabile
- Flacone riciclabile realizzato al 100% in plastica riciclata*
- Prodotto in una fabbrica a zero emissioni di carbonio

* a eccezione del tappo e delle etichette



KIT PER LA PULIZIA (PGCLEANINGKIT)

- Kit per la pulizia di alta qualità con maniglia extra lunga
- Panno in microfibra, lavabile in lavatrice fino a 60 °C



FLOOR CLEANER (PGCLEANECO1000)

- Formula biodegradabile
- Alto rendimento
- Ti aiuta a proteggere il tuo pavimento Pergo
- Sviluppato per i pavimenti Pergo: laminato, vinile e parquet



SPOT CLEANER (PGSPOTCLEAN)

- Formula biodegradabile
- Rimuove le macchie più persistenti
- Sviluppato per i pavimenti Pergo: laminato, vinile e parquet



KIT DI RIPARAZIONE (PGREPAIR)

- Ripara facilmente i pavimenti danneggiati
- Scheda colori disponibile per un abbinamento perfetto con ogni pavimento Pergo

DOPO LA POSA

LA PRIMA PULIZIA ACCURATA DOPO L'INSTALLAZIONE DEL PAVIMENTO O DEL RIVESTIMENTO DELLE SCALE

Quando acquisti un pavimento Pergo, nulla viene lasciato al caso. Non occorrono strati di finitura o protezione aggiuntivi. Hai scelto la posa flottante? Allora sei già a posto. Se hai scelto una posa incollata, assicurati di lasciare asciugare completamente la colla secondo il tempo di essiccazione indicato nelle istruzioni.

Segui queste istruzioni:

1. Rimuovere tutto lo sporco grossolano con una scopa morbida e una paletta.
2. Aspirare bene il pavimento o strofinarlo con un panno in microfibra Pergo asciutto. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.
3. Eliminare lo sporco ostinato come indicato nella relativa guida a pagina 4.
4. Riempire un secchio da 10 l con acqua e 6 tappi di Floor Cleaner Pergo. Pulire il pavimento con un panno in microfibra Pergo leggermente inumidito, imbevuto di questa soluzione. Risciacquare e strizzare regolarmente ed evitare l'uso di una quantità eccessiva di acqua.
5. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra. Sciacquare il panno in microfibra e strizzarlo bene. Quindi, pulire di nuovo il pavimento finché non è completamente asciutto.

PULIZIA

PULIZIA SENZA ALONI, SETTIMANA DOPO SETTIMANA

Per Pergo incollato e a incastro

Pulizie settimanali: a secco

Per una manutenzione regolare, si consiglia di utilizzare un aspirapolvere o un panno Pergo asciutto una volta alla settimana. Le sue speciali fibre hanno un'elevata capacità di assorbimento dello sporco.

CONSIGLIO!!
Non usare panni monouso impregnati. Questi spesso contengono prodotti oleosi che attirano la polvere e potrebbero lasciare macchie sul pavimento.

Pulizia mensile: panno leggermente inumidito

Una o due volte al mese, a seconda della frequenza di utilizzo del pavimento e del grado di sporco, consigliamo una pulizia più approfondita con uno straccio in microfibra umido. Fare attenzione a non usare troppa acqua: non è necessaria e potrebbe danneggiare il pavimento.

1. Aspirare o strofinare accuratamente il pavimento per eliminare tutta la polvere. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.
2. **Pulizia in ambienti domestici:** Riempire un secchio da 10 l con acqua e 2 tappi pieni di Floor Cleaner Pergo. Pulire il pavimento con un panno in microfibra Pergo leggermente inumidito, imbevuto di questa soluzione. Risciacquare e strizzare regolarmente, evitare di usare una quantità eccessiva di acqua.
Pulizia intensa di pavimenti con sporco ostinato: Riempire un secchio da 10 l con acqua e 6 tappi pieni di Floor Cleaner Pergo. Pulire il pavimento con un panno in microfibra Pergo leggermente inumidito, imbevuto di questa soluzione. Risciacquare e strizzare regolarmente ed evitare l'uso di una quantità eccessiva di acqua.
3. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra. Sciacquare il panno in microfibra e strizzarlo bene. Quindi, pulire di nuovo il pavimento finché non è completamente asciutto.



PULIZIA A UMIDO

Per rivestimento delle scale Pergo Rigid Click e in vinile.

La gamma Pergo Rigid Click è impermeabile al 100% grazie al rivestimento resistente all'acqua e al sistema a incastro a tenuta stagna. Ciò significa che i prodotti di questo assortimento possono essere puliti tranquillamente con un panno umido. Assicurarsi di rimuovere immediatamente eventuali fuoriuscite d'acqua.

1. Aspirare o lavare accuratamente il pavimento. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.
2. **Pulizia in ambienti domestici:** Riempire un secchio da 10 l con acqua e 2 tappi pieni di Floor Cleaner Pergo. Pulire il pavimento con un panno in microfibra Pergo leggermente inumidito, imbevuto di questa soluzione. Risciacquare e strizzare regolarmente ed evitare l'uso di una quantità eccessiva di acqua. **Pulizia intensa di pavimenti con sporco ostinato:** Riempire un secchio da 10 l con acqua e 6 tappi pieni di Floor Cleaner Pergo. Pulire il pavimento con un panno in microfibra Pergo leggermente inumidito, imbevuto di questa soluzione. Risciacquare e strizzare regolarmente ed evitare l'uso di una quantità eccessiva di acqua.
3. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra. Sciacquare il panno in microfibra nel secchio contenente acqua pulita. Quindi, strofinare di nuovo il pavimento finché tutta l'acqua non sarà assorbita.

MACCHINA PER LA PULIZIA

Per Pergo Rigid Click.

Per i pavimenti Pergo Rigid Click è possibile utilizzare macchine a disco singolo o una lavasciuga. La macchina per la pulizia consigliata deve essere una macchina a bassa velocità, piccola e compatta per una pulizia quotidiana leggera. Il peso deve essere inferiore a 50 kg, quindi si sconsigliano macchine di medie o grandi dimensioni o con cavalcatura. Inoltre, occorre evitare le idropultrici ad alta pressione. Utilizzare una spazzola in fibra morbida o un dischetto bianco/rosso con una pressione compresa tra 15 e 30 kg. La temperatura dell'acqua deve essere di massimo 45 °C e non può essere applicata sotto pressione. Assicurarsi di utilizzare macchine a disco singolo a bassa velocità per evitare l'effetto lucidatura.

È anche possibile utilizzare un pulitore a vapore su questi pavimenti, a condizione che si utilizzi un panno appropriato che copra le aperture del vapore per evitare il contatto diretto con il pavimento. Il panno assicura che calore e vapore siano distribuiti uniformemente, evitando la formazione di condensa sul pavimento. Assicurarsi di usarlo sempre a bassa potenza. Pulire nella direzione della lunghezza delle doghe e non tenere il dispositivo troppo a lungo nello stesso punto. Per informazioni dettagliate, controllare le istruzioni del produttore del pulitore a vapore.

Dopo la pulizia, è necessario eliminare tutta l'umidità dal pavimento con uno straccio asciutto o un'idropultrice. Non è consentito l'uso di macchine lavasciuga o sverniciatrici, poiché il pavimento in vinile Pergo non deve essere lucidato o incerato.

CONSIGLIO!! Passare il panno nella direzione delle doghe o delle piastre per evitare aloni di asciugatura.

SPORCO OSTINATO

GUIDA ALLA RIMOZIONE

Impronte di fango, un rovesciamento o un brutto taglio: è la vita, può succedere e il tuo pavimento in vinile ne porta i segni. Ma niente panico: c'è una soluzione nella maggior parte dei casi. Tuttavia, diversi tipi di macchie richiedono un approccio diverso. Per questo abbiamo compilato per te questa pratica guida.

Come utilizzare il detergente per macchie Pergo?

Spruzzare il detergente per macchie direttamente sulla macchia, lasciare agire per un massimo di 5 minuti e strofinare con forza con un panno pulito*, inumidito con acqua tiepida, per rimuovere la macchia. Per pavimenti con strutture profonde, utilizzare una spazzola morbida. Se necessario, ripetere il processo.

Macchie locali

Applicare il detergente per macchie (Spot cleaner) Pergo direttamente sulla macchia.

Cioccolato, ketchup, senape, succo di frutta, bevande, vino

Per rimuovere le macchie il più velocemente possibile si consiglia di usare un panno umido*.

Utilizzare Floor Cleaner Pergo diluito in acqua tiepida (3 cucchiaini per 300 ml di acqua).

Grasso, olio per friggere

Se la macchia si è indurita: raschiarla delicatamente. Quindi applicare il detergente per macchie (Spot cleaner) Pergo direttamente sulla macchia.

Segni di gomma

Applicare il detergente per macchie (Spot cleaner) Pergo direttamente sui segni.

Fluidi corporei (sangue, urina, ecc.)

Rimuovere con un panno umido* il più velocemente possibile. Quindi applicare il detergente per macchie (Spot cleaner) Pergo direttamente sulla macchia.

Smalto per unghie, lucido da scarpe, rossetto, catrame, ecc.

Applicare il detergente per macchie (Spot cleaner) Pergo direttamente sulla macchia.

* Si consiglia di utilizzare un panno di cotone bianco.

Pennarello indelebile, vernice, ecc.

Applicare il detergente per macchie (Spot cleaner) Pergo direttamente sulla macchia.

Cera delle candele

Lasciare indurire, quindi raschiare delicatamente.

Chewing gum

Raschiare delicatamente. Quindi applicare il detergente per macchie (Spot cleaner) Pergo direttamente sulla macchia.

Pavimento dall'aspetto opaco

Utilizzare Floor Cleaner Pergo come descritto nelle guide alla pulizia delle pagine precedenti.

Residui di grasso sulla parte superiore del pavimento

Utilizzare Floor Cleaner Pergo come descritto nelle guide alla pulizia nelle pagine precedenti (pulizia intensa).

Danni da incisione

Usare il kit di riparazione Pergo. Il kit include un coltello riscaldato, tamponi per levigatura e 7 blocchi di cera, che garantiscono una riparazione invisibile del pavimento. Consultare il nostro sito web www.pergo.com per la matrice di combinazione cromatica e per le istruzioni del kit di riparazione.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Sabbia, pietre, mobili... il pavimento può essere graffiato in tanti modi. Prendere alcune misure precauzionali: sollevare i mobili anziché trascinarli, applicare dei feltrini sotto di essi, usare sedie da ufficio con ruote morbide e un tappetino da scrivania adatto, assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una speciale spazzola per parquet.
- Posizionare un tappetino nelle stanze a cui si accede dall'esterno, in modo da ridurre al minimo la pulizia e proteggere il pavimento. Il tappetino deve essere di dimensioni adeguate e necessita di una pulizia regolare.
- Attenersi sempre alle istruzioni riportate sui prodotti per la manutenzione. L'uso eccessivo del prodotto per la pulizia può causare la formazione di residui grassi sulla parte superiore del pavimento.
- Si raccomanda di usare i prodotti consigliati da Pergo: questi sono concepiti per essere perfettamente compatibili con i pavimenti in vinile Pergo.
- Non usare mai detersivi a base di sapone naturale, perché lasciano una pellicola appiccicosa sulla superficie che raccoglierà polvere e sporco e sarà difficile da rimuovere. Lo stesso vale per i detersivi contenenti particelle abrasive, che potrebbero rendere opaca la superficie del pavimento.
- Rimuovere sempre immediatamente dal pavimento i liquidi versati.

PERGO
Floors for real life